



BLOKI OPOROWE I PODPOROWE


Blok podporowy dla węzła wodociągowego




Blok oporowy trójnika



Blok oporowy dla kolanizacji X



Blok oporowy dla łuku PE



Uwagi:

Bloki oporowe na łukach, kolanach stosować na zataśmianiu przekraczającym 30°.
Bloki podporowe należy stosować przy połączeniu rur PE z elementami żeliwnymi!